

Monteringsanvisning för ersättningsrör för ”getmagen” på CL fi och CL carb och MS.

Denna anvisning skriver jag utan att själv ha monterat rör på en Classic så den får ses som en handledning som kanske inte stämmer i detalj.

1. Demontera höger packväska om sådan finns.
2. Demontera högra sidokåpan så är det lättare att komma till bakre cylindern.
3. Demontera värmesköldarna, de sitter fast med slangklämmor, du kan använda antingen en stjärnskruvmejsel eller 10mm ringnyckel.
4. Demontera båda ljuddämparna, lossa först avgasklämman och flänsen som sitter framme vid ”getmagen” ta sedan bort de bakre skruvarna, genom att hålla ena handen under bakre änden av ljuddämparen och den andra handen framme vid kröken lirkar du försiktigt ut ljuddämparen. Förhoppningsvis så får du packningarna med ut, om du inte skulle få det så får du troligtvis montera nya, det är nämligen mycket svårt att få ut de gamla packningarna ur ”getmagen” utan att skada dem.
5. Demontera röret från främre cylindern, lossa först avgasklämman vid ”getmagen” skruva sedan av muttrarna uppe vid motorn, ta bort flänshalvorna som håller röret på plats mot toppen. Nu kan du försiktigt lirka ut röret ur ”getmagen” , troligen sitter packningen kvar i ”getmagen”, om så är fallet så måste du montera ny packning. Packningen vid toppen består av en aluminium bricka, i de flesta fall kan man återmontera dessa, så var försiktig så att de inte försvinner.
6. Röret från bakre cylindern måste demonteras ihop med ” getmagen”. Lossa avgasklämman vid ”getmagen” skruva sedan av muttrarna uppe vid motorn, ta bort flänshalvorna, ”getmagen” hålls på plats av två skruvar, en på vardera sidan, skruva först bort den vänstra när du sedan tar av den högra så måste du hålla ena handen under ”getmagen” för att fånga upp den och för att kunna lirka ut röret från cylindern. Lirka nu försiktigt ut det bakre röret ur ”getmagen”. När nu ”getmagen är borta så plocka bort gummibussningarna som sitter i hålen där ”getmagen” hängde, det kan vara lämpligt att skruva fast gummibussningarna på getmagen om du i framtiden skulle vilja återmontera den.
7. Plocka av alla tre avgasklämmorna från ”getmagen” och montera dem på ersättningsröret, var noga med att vända dem likadant som de satt så att du kommer till att spännen dem, spänn dem dock inte i nuläget.
8. Montera nu bakre röret (röret från den bakre cylindern) i ersättningsröret, med ny packning om du inte fick ut den gamla, i ungefär rätt vinkel, spänn inte klämman.
9. Håll nu röret med vänstra handen och styr avgasröret rätt i bakre toppen, montera flänshalvorna, (glöm inte packningen) spänn inte muttrarna i nuläget, om du har grafitmörjmedel så sätt en droppe på pinnskruvarna innan du monterar muttrarna.
10. Montera främre röret i ersättningsröret, med ny packning om du inte fick ut den gamla.
11. Montera flänshalvorna, (glöm inte packningen) spänn inte muttrarna i nuläget.
12. Montera nu båda ljuddämparna, med nya packningar om du inte fick ut de gamla, spänn de bakre bultarna.
13. Spänn nu muttrarna uppe vid topparna, spänn jämnt så att det blir tätt.
14. Spänn nu alla tre avgasklämmorna och flänsen.
15. Montera värmesköldarna.
16. Klart.