

## Monteringsanvisning för hållare till sidostödsunderlägg.



Börja med att borra upp de två befintliga 6mm hålen som finns på vänstra främre motorfästet, borra upp dem till 6,8mm, om du inte har 6,8 så går det även med 6,5mm. Gänga därefter hålen med M8 gängtapp, montera hållaren och det är klart.

Det är ganska lätt att glömma underlägget, därför finns det ett hål i underlägget där man kan fästa ett snöre, andra änden på snöret knyts lämpligen i aluminiumfästet strax över monteringsbultarna, sen är det bara att stoppa ner snöret i hållaren innan man sätter dit underlägget.

